



WOOD YOU?

Istrska 9, 6240 Kozina
e-mail: info@abc-net.si www.abc-net.si

UPUTE ZA POSTAVLJANJE VANJSKIH DRVENIH TERASA

Pri postavljanju je potrebno poštivati:

- koristiti **isključivo** inox vijke;
- u slučaju da preuzmete drvo i ne postavite odmah, potrebno ga je vezati i zaštititi od sunca u odgovarajućem prostoru;
- **daskama je potrebno poravnati čela, ili ih sučelit i obraditi vrhove;**
- čela daske je potrebno zaštititi pčelinjim ili običnim voskom;
- podkonstrukciju treba postavljati najčešće na razmaku 40 ili 50 cm;
- kod postavljanja daske, potrebno je osigurati pad ili odgovarajuću odvodnju, jer drvo ispušta tanine/bojanje
- preporučamo vidanje odozgo inox-torks vijcima, obavezno sa dva na svakoj podkonstrukciji 0,5 – 1 cm od ruba daske;
- razmak među daskama mora biti 4 mm za širinu daske 90/100 mm i 5 mm za širinu daske 140 mm;
- čela dasaka moraju biti spojena – bez razmaka;
- daske duže od dva metra obično su blago zakrivljene, pa se za ravnjanje dasaka koristiti naprava »kajman« ili škripac uz pomoć koje izravnamo daske;
- **egzotično drvo je vrlo tvrdo i žilavo, te ga je prije vidanja potrebno izbušiti i frezati rupu u koju uđe vijak;**
- preporučljivo je pobrusiti rubove ležišta vijka radi estetskog izgleda;
- kod obrade metala (ograda), terasu je potrebno dobro zaštititi jer u suprotnom mogu ostati crne mrlje od strugotine željeza;

- isto tako, nakon završetka montaže, kako bi se izbjegle mrlje, potrebno je pomesti drvenu strugotinu.

Drvo je prirodni materijal, pa će u odgovarajućem trenutku u dodiru sa zrakom oksidirati i dobiti karakterističnu srebreno sivu patinu. Zapravo ta srebrena patina ojača njegovu obranu tako štiti vaše drvo. Redovitim čišćenjem terase, upotrebom visokotlačnih čistača i povremenim uljenjem površine, postići ćete da vaša terasa bude uvijek lijepa.

Jedanput godišnje se preporuča uljenje, koje će osvježiti vaše drvo i istaknuti prirodnu boju. Tikovo ulje, inox-torks vijke i spojnice možete nabaviti u našem poduzeću.

Kod novopostavljenih terasa se dopušta nesklad boja podnica, jer će se boja drva vremenom izjednačiti i dobiti radi oksidacije karakterističan srebreni pokrov. Upotrebom sredstva za skidanje sive patine, lako ponovno oživimo prirodnu boju drva, imajući u vidu, da tako, za neko vrijeme smanjimo njegovu otpornost, radije ne činite to pred zimu.

Pri ekstremno suhom i sunčanom vremenu, potrebno je dio drvene terase koji je izložen isušivanju , povremeno navlažiti. Time spriječavamo jednostrano isušivanje drva.

Ako se obrađuje želejezo (ograda) u blizini, treba odgovarajuće zaštititi da ne bi došlo do crnih mrlja radi željeznih odlomaka.

Materijal, do postavljanja, čuvati u zatvorenom i suhom prostoru.

Želimo vam ugodno i uspješno postavljanje!